

Onderhoud eiken fineer

Eettafel: Ramses



Tafel Ramses is gemaakt van eiken fineer. Het tafelblad heeft een fineer boven- en onderlaag, met een MDF-kern en een massief eiken rand. Het hout is gekleurd en vervolgens afgewerkt met een matte lak.

De beschermende laklaag verliest ongeveer 20% van zijn beschermende eigenschappen bij het uitpakken van het tafelblad. De lak zal blijven drogen en uitharden na het uitpakken. Na 48 uur herwint de laklaag 90% van zijn beschermende eigenschappen. Volledige hardheid wordt bereikt na 30 dagen. Gedurende deze tijd wordt het aanbevolen het tafelblad niet bloot te stellen aan oneffen oppervlakken, scherpe voorwerpen of zware items, omdat deze krassen kunnen veroorzaken.

Gebruik:

Het optimale binnenklimaat voor mensen is niet te droog en vooral niet te warm. Een ideaal vochtigheidsniveau ligt tussen 45% en 55%. Langdurige extreme afwijkingen, zoals tijdens de winter wanneer meer verwarming wordt gebruikt, kunnen het hout doen barsten of kromtrekken.

Vermijd het plaatsen van de tafel direct naast een kachel, een andere warmtebron of een airconditioner. Dit voorkomt overmatige beweging van het hout en potentieel barsten.

Hout kan van kleur veranderen door UV-licht. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht. Bedek het hout niet zodat het regelmatig van kleur kan veranderen. (Verplaats decoratieve objecten regelmatig, vooral gedurende het eerste jaar van het gebruik van het meubilair.)

Onderhoud:

Tafel Ramses kan worden afgenomen met een stofdoek en/of een licht vochtige doek. Leidingwater is voldoende; vermijd het gebruik van chemische stoffen, omdat deze dofheid of krassen kunnen veroorzaken. Tafel Ramses vereist geen verdere langetermijnonderhoud.

